

Voegen en hoeken zijn belangrijke accenten bij de vormgeving van een gevel. In het geval van Rockpanel is duidelijk zichtbaar dat je hebt gekozen voor een bijzonder materiaal! De randen van Rockpanel gevelpanelen hoeven niet tegen vocht behandeld te worden. Uit esthetische overwegingen kun je er echter voor kiezen om de zijkanten van de Rockpanel plaat af te werken met dezelfde kleur lak als de voorkant van de plaat. We hebben hiervoor een instructie ontwikkeld om dit kantenlakken zo professioneel mogelijk te kunnen uitvoeren.

Instructie: zelf de kanten van je Rockpanel platen lakken

- De kanten van de Rockpanel platen moeten schoon, stofvrij en droog zijn voordat de coating laag wordt aangebracht.
- Verf de kanten voordat de platen gemonteerd worden.
- Verwijder eerst de beschermfolie. Hiermee voorkom je dat er coating onder de folie loopt door middel van capillaire werking, wat tot esthetische schade kan leiden.
- Het is niet nodig om een primer te gebruiken.
- Gebruik de kantenlak van Rockpanel. Dit is een coating op waterbasis, leverbaar in dezelfde kleur als de Rockpanel plaat.
- Gebruik een verfbakje en een kleine schuimroller (bijvoorbeeld 50 mm of kleiner).
- Zorg dat de verf gelijkmatig verdeeld is over de roller.
- Verf de kanten een voor een. Zorg ervoor dat elke kant goed droog is voor je verder gaat met de volgende kant.
- Door het verven van meerdere kanten tegelijk (waarbij de platen op elkaar gestapeld liggen) kan de lak tussen de platen in komen. Hierdoor kan de coating op de voorzijde van de plaat terecht komen, wat tot esthetische schade kan leiden.
- Breng de coating zachtjes aan; duw de roller niet te hard aan.
- We raden aan om eerst één (niet te dikke) laag aan te brengen en te kijken hoe goed de kanten bedekt zijn met de coating. Breng vervolgens, nadat de coating is opgedroogd, nog een laag aan.
- Bij bepaalde kleuren (b.v. geel, oranje) kan een derde laag nodig zijn om tot een volledige dekking te komen.